


# AROMA DIFUZÉR S HODINAMI A BLUETOOTH REPRODUKTOREM



ČEŠTINA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# UPOZORNĚNÍ


---

1. Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou tento spotřebič používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozumění nebezpečí.
2. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
3. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
4. Příklad smí být používán pouze s dodaným napájecím zdrojem.


Přečtěte si prosím Informace o údržbě na straně 9 a Bezpečnostní upozornění na stranách 10-13.


# ÚVOD

Tento Aroma difuzér vytváří z vody a esenciálního oleje v nádržce pomocí ultrazvukových vln chladnou, suchou voňavou mlhu.





# UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Sejměte víko a odložte je stranou.
2. Postavte přístroj na rovný povrch.
3. Naplňte difuzér vodou max. po vyznačenou rysku.
4. Přidejte 3 až 4 kapky esenciálního oleje. Můžete přidat víc, chcete-li.
5. Nasad'te víko.
6. Připojte jednotku k napájení.
7. Spus'tte přístroj stiskem tlačítka  "Mlha".



# NASTAVENÍ ČASOVAČE MLHY


1. Opakovaným stiskem tlačítka  "Mlha" nastavte požadovanou dobu tvorby mlhy: ON-1H-3H-5H-OFF (Zapnuto-1 hod-3 hod-5 hod-Vypnuto).







# NASTAVENÍ HODIN

1. Podržte tlačítko (☰) "Mlha", dokud se na displeji neobjeví symbol 12/24.
2. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" vyberte mezi 12hodinovým nebo 24hodinovým zobrazováním času. Rozsvícená LED (②) indikuje "odpoledne" při nastavení 12hodinového zobrazení.
3. Stiskněte tlačítko (☰) "Mlha", dokud nezačne blikat číslice na displeji.
4. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin rychlým posuvem.
5. Potvrďte nastavení stiskem tlačítka (☰) "Mlha".
6. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut rychlým posuvem.
7. Stiskněte (☰) "Mlha" pro dokončení nastavení hodin.





**POZNÁMKA:** Stisknutím tlačítka (☀) "Světlo" v režimu nastavování času se vrátíte do výchozího stavu "00:00".



# NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Podržením tlačítka  "Světlo" po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení budíku.
2. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin budíku krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj hodin budíku rychlým posuvem.
3. Potvrďte nastavení stiskem tlačítka  "Světlo".
4. Opakovaným stiskem tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut budíku krok za krokem / Podržením tlačítka "+" nebo "-" přepínáte údaj minut budíku rychlým posuvem.
5. Stiskněte  "Světlo" pro dokončení nastavení budíku.
6. Rozsvícená LED  znamená, že je nastaveno buzení.




**POZNÁMKA:** Když budík zvoní, vypnete zvonění stiskem libovolného tlačítka.



# ZRUŠENÍ NASTAVENÉHO BUZENÍ


**POZNÁMKA:** Zapnuté buzení indikuje rozsvícená LED ④.

1. Podržením tlačítka ☀ "Světlo" po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení budíku.
2. Stiskem tlačítka ☁ "Mlha" zrušíte nastavené buzení, na displeji se objeví "- - - -".
3. Stiskem tlačítka ☀ "Světlo" dokončíte zrušení buzení.








# NASTAVENÍ SVĚTLA

1. Stiskem tlačítka ☀ "Světlo" rozsvítíte LED diody.
2. Dalším opakovaným stiskem tlačítka nastavíte:  
7 měnících se barev – 1 pevnou barvu – Vypnuto.



# PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

1. Podržením tlačítka  "Přehrávání" po dobu 2 sekund zapnete / vypnete funkci Bluetooth.
2. Umístěte Bluetooth™ zařízení poblíž reproduktoru (do vzdálenosti max. 1 m).
3. Vyhledejte dostupná zařízení a zvolte "Clock diffuser".
4. Spusťte přehrávání svých oblíbených skladeb; stiskem tlačítka  "Přehrávání" můžete přehrávání pozastavit / opět spustit.
5. Stiskněte "+" nebo "-" pro přeskok na další / předchozí skladbu.
6. Podržte tlačítko "+" nebo "-" po dobu 2 sekund pro nastavení hodnoty hlasitosti.



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název výrobku:	Aroma difuzér s reproduktorem
Rozměry:	132 x 103 x 146 mm
Kapacita nádržky:	300 ml
Materiál:	ABS + PP
Napájení:	DC 24 V, 650 mA
Nominální příkon:	15,6 W



# INFORMACE O ÚDRŽBĚ

---

Aby byla zajištěna bezpečnost výrobku a efektivita vašeho zařízení, doporučuje se po každých 5–6 použitích provést čištění.

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a od těla difuzéru.
2. Sejměte víko.
3. Opatrně vyprázdněte nádržku. Abyste zabránili vniknutí vody do zařízení, nenaklánějte přístroj při vylévání zbývající vody na tu stranu, kde je otvor výstupu mlhy.

**POZNÁMKA:** *Nedotýkejte se ultrazvukové desky ve středu nádržky na vodu. Pokud je při údržbě potřeba desku očistit, použijte bavlněné tampony.*

4. Otřete tělo přístroje vlhkým hadříkem, který byl předtím namočen v naředěném prostředku na mytí nádobí.
5. Naplňte difuzér čistou vodou a nechte ho 30 minut vyrábět mlhu, aby se odstranily zbytky oleje. Po použití nádržku opatrně vypusťte.
6. Pokud na vnější stranu nádržky na vodu ulpěly kapky esenciálního oleje, otřete je vlhkým hadříkem.
7. Nasad'te víko zpět na difuzér.

**POZNÁMKA:** *Nepoužívejte chemikálie, jako jsou ředidla na bázi benzínu, čisticí prostředky na bázi alkoholové kyseliny chlorovodíkové nebo enzymová čisticí prostředky. Mohou způsobit poškození zařízení a uvolnění jedovatých výparů. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.*

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

---

- Neponechávejte aroma difuzér bez dozoru v blízkosti malých dětí a kojenců.  
Tělo přístroje může spadnout, může dojít k nehodě nesprávným použitím výrobku. Je-li přístroj používán, děti musí být pod dozorem dospělé osoby.  
Nikdy nenechávejte děti obsluhovat aroma difuzér samotné.  
Přístroj není hračka!
- Udržujte tělo aroma difuzéru suché a nevystavujte je vlhkosti. Pokud by se voda dostala dovnitř těla přístroje, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Tělo přístroje ani napájecí adaptér nesmí být ponořeny do vody ani nesmí dojít k jejich polití vodou. Zabraňte vniknutí vody do vnitřku aroma difuzéru.
- Nepoužívejte aroma difuzér v koupelně, šatně, skleníku a jiných místech s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným potížím.
- Máte-li mokré nebo vlhké ruce, nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj do/ze zásuvky, jinak hrozí úraz elektrickým proudem nebo jiná újma.
- Zabraňte potřísnění základny, těla a krytu těla přístroje esenciálním olejem. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy těchto částí, případně také k poruše přístroje.
- Nezakrývejte otvory na přístroji, např. rozstříkovací otvor apod. V opačném případě nebude přístroj správně fungovat a může dojít i k jeho poškození.
- Nestavějte aroma difuzér poblíž záclon a závěsů. Mohlo by dojít k zakrytí výduchu rozstříkovacího otvoru.
- Nezasouvejte špendlíky, jehly, drátky apod. do výduchu

rozstřikovací trysky ani do štěrbin těla přístroje, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, potíží a škodám.

- Pokud není přístroj v provozu, odpojte síťový napáječ z elektrického přívodu.
- Do nádoby hlavní jednotky používejte pouze vodu a esenciální oleje, při čištění pouze neutrální čisticí kuchyňské prostředky. Nic jiného do nádoby nenalévejte.
- Vždy používejte čerstvou vodu v pokojové teplotě. Nepoužívejte minerálku, vodu s alkalickými ionty, studniční vodu apod., jinak může docházet ke tvorbě skvrn, usazenin a růstu plísní a mikroorganismů.
- Nepřeplyňte nádobku nad vyznačenou rysku, mohlo by dojít k poruše zařízení.
- Čistěte pravidelně vnitřek nádoby, udržujte přístroj v čistotě, jinak bude docházet ke tvorbě skvrn, usazování minerálů apod. a výkon přístroje by mohl klesat. Navíc by se mohly uvnitř množit mikroorganismy, plísně apod., což s sebou nese snížení komfortu (zápach z přístroje) a riziko infekce.

K čištění vnitřku nádoby používejte pouze neutrální kuchyňské čisticí prostředky. Nádobka musí být po čištění před dalším naplněním vždy čistě vymytá a dobře vypláchnutá – zbytky koncentrovaného čisticího prostředku v nádobce mohou způsobit potíže. Postupujte podle kapitoly Informace o údržbě.

- Před čištěním aroma difuzéru nebo doléváním vody odpojte napájecí zdroj z přístroje i ze zásuvky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a dalším potížím.

- Neumísťujte aroma difuzér poblíž počítačů a jiných elektrických a elektronických zařízení, klavírů, lakovaného nábytku, tapet, stěn se speciální povrchovou úpravou apod. Mikročástečky mlhy se na nich mohou usazovat, případně, pokud by aroma difuzér spadl, tekutina by se rozlila a došlo by k poškození.
  - Aroma difuzér by měl stát nejméně 30 cm od zdi, jinak se mohou na zdi tvořit skvrny.
  - Pokud je teplota vody v nádobce nižší než 5 °C, přístroj nepoužívejte. Dojde-li k zamrznutí, přeneste přístroj do teplé místnosti a nechte jej pozvolna rozmraznout. Nikdy do něj nelijte horkou vodu, došlo by ke zničení přístroje.
  - Nestavějte aroma difuzér blízko oken, klimatizace, do průvanu apod. Vzhledem k tomu, že jsou mikročástečky mlhy nesené prouděním vzduchu, aroma by se nešířilo do prostoru.
  - Nevystavujte výrobek vysokým teplotám. Tělo přístroje by mohlo prasknout nebo se zdeformovat.
  - Nepřenášejte aroma difuzér, pokud je v provozu. Tekutiny by se mohly vylít a mohlo by dojít k poškození přístroje.
  - Pokud vychází z těla přístroje nebo napájecího zdroje neobvyklý zvuk, zápach nebo nezvyklé teplo, ihned přístroj vypněte a odpojte od napájení. Pak odpojte napájecí zdroj ze zásuvky a přestaňte přístroj používat. Pokud budete dále používat přístroj za abnormálních podmínek, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, různých škod, potíží apod.
- Máte-li pocit, že něco není v pořádku, přestaňte přístroj používat a kontaktujte dodavatele nebo servisní středisko.

- Příklad: Přístroj neopravujte, nerozebírejte jeho vnitřní části, nesnažte se jej sami opravovat.  
Nezasahujte do konstrukce aroma difuzéru. Mohli byste tím způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění a/nebo jiné potíže. Pokud se přístroj porouchá, kontaktujte s žádostí o opravu svého dodavatele nebo servisní středisko.
- Zabraňte poškození vidlice napájecího zdroje, neohýbejte a nelámejte ji, netahejte za ni.
- Napájecí zdroj ani kabel nevystavujte vysokým teplotám, tlaku, nárazům, nepokládejte na něj těžké předměty, nezasahujte do jeho zapojení. Pokud je zdroj nebo kabel poškozen, může dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte aroma difuzér, je-li koncovka kabelu nebo vidlice napájecího adaptéru uvolněná, nebo je-li napájecí kabel poškozený. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Tento aroma difuzér není lékařský aspirátor. Nevdechujte dlouhodobě přímo a záměrně mikročástičky mlhy rozptylované výduchem přístroje.  
Chraňte své zdraví a používejte tento aroma difuzér pouze k rozptylování olejových esencí do vzduchu.

# ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

---

## **Difuzér nejde zapnout ani vypnout.**

Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná. Zkontrolujte přívod el. proudu, pokud je zapojen, zkuste napájecí adaptér odpojit a znovu připojit do zásuvky.

## **Z difuzéru nejde mlha.**

Zkontrolujte nádobku s vodou – je možné, že je prázdná nebo je v ní příliš mnoho vody.

Vyčistěte nádobku např. prostředkem na odstranění vodního kamene.

## **Z difuzéru uniká voda.**

Zkontrolujte, zda je difuzér řádně zavřený a je umístěn na rovném povrchu.





## **DOVOZCE**

---

AGORA DMT, a.s.  
Řípská 1321/11c, 627 00 Brno, Česká republika

IČO: 27747255

Země původu: Čína