

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Neponechávejte aroma difuzér bez dozoru v blízkosti malých dětí a kojenců. Tělo přístroje může spadnout, může dojít k nehodě nesprávným použitím výrobku. Je-li přístroj používán, děti musí být pod dozorem dospělé osoby. Nikdy nenechávejte děti obsluhovat aroma difuzér samotné. Přístroj není hračka!
- Udržujte tělo aroma difuzéru suché a nevystavujte je vlhkosti. Pokud by se voda dostala dovnitř těla přístroje, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Tělo přístroje ani napájecí adaptér nesmí být ponořeny do vody ani nesmí dojít k jejich polížení vodou. Zabraňte vniknutí vody do vnitřku aroma difuzéru.
- Nepoužívejte aroma difuzér v koupelně, šatně, skleníku a jiných místech s vysokou vlhkostí. Mohlo by dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným potížím.
- Máte-li mokré nebo vlhké ruce, nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj do/ze zásuvky, jinak hrozí úraz elektrickým proudem nebo jiná újma.
- Zabraňte potřísnění základny, těla a krytu těla přístroje esenciálním olejem. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy těchto částí, případně také k poruše přístroje.
- Nezakrývejte otvory na přístroji, např. rozstříkovací otvor apod. V opačném případě nebude přístroj správně fungovat a může dojít i k jeho poškození.
- Nestavějte aroma difuzér poblíž záclon a závěsů. Mohlo by dojít k zakrytí výduchu rozstříkovacího otvoru.
- Nezasouvejte špendlíky, jehly, drátky apod. do výduchu rozstříkovací trysky ani do štěrbin těla přístroje, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, potížím a škodám.
- Pokud není přístroj v provozu, odpojte síťový napáječ z elektrického přívodu.
- Do nádoby hlavní jednotky používejte pouze vodu a esenciální oleje, při čištění pouze neutrální čisticí kuchyňské prostředky. Nic jiného do nádoby nenalévejte.
- Vždy používejte čerstvou vodu v pokojové teplotě. Nepoužívejte minerálku, vodu s alkalickými ionty, studniční vodu apod., jinak může docházet ke tvorbě skvrn, usazenin a růstu plísní a mikroorganismů.
- Nepřeplňujte nádobku nad vyznačenou rysku, mohly by dojít k poruše zařízení.
- Čistěte pravidelně vnitřek nádoby, udržujte přístroj v čistotě, jinak bude docházet ke tvorbě skvrn, usazování minerálů apod. a výkon přístroje by mohl klesat. Navíc by se mohly uvnitř množit mikroorganismy, plísně apod., což s sebou nese snížení komfortu (zápach z přístroje) a riziko infekce.
- K čištění vnitřku nádoby používejte pouze neutrální kuchyňské čisticí prostředky. Nádobka musí být po čištění před dalším naplněním vždy čistě vymytá a dobře vypláchnutá – zbytky koncentrovaného čisticího prostředku v nádobce mohou způsobit potíže. Při čištění postupujte podle pokynů výrobce.
- Před čištěním aroma difuzéru nebo doléváním vody odpojte napájecí zdroj z přístroje i ze zásuvky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a dalším potížím.

- Neumísťujte aroma difuzér poblíž počítačů a jiných elektrických a elektronických zařízení, klavírů, lakovaného nábytku, tapet, stěn se speciální povrchovou úpravou apod. Mikročástečky mlhy se na nich mohou usazovat, případně, pokud by aroma difuzér spadl, tekutina by se rozlila a došlo by k poškození.
- Aroma difuzér by měl stát nejméně 30 cm od zdi, jinak se mohou na zdi tvořit skvrny.
- Pokud je teplota voda v nádobce nižší než 5 °C, přístroj nepoužívejte. Dojde-li k zamrznutí, přeneste přístroj do teplé místnosti a nechte jej pozvolna rozmraznout. Nikdy do něj nelijte horkou vodu, došlo by ke zničení přístroje.
- Nestavějte aroma difuzér blízko oken, klimatizace, do průvanu apod. Vzhledem k tomu, že jsou mikročástečky mlhy nesený prouděním vzduchu, aroma by se nešířilo do prostoru.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám. Tělo přístroje by mohlo prasknout nebo se zdeformovat.
- Nepřenášejte aroma difuzér, pokud je v provozu. Tekutiny by se mohly vylít a mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Pokud vychází z těla přístroje nebo napájecího zdroje neobvyklý zvuk, zápach nebo nezvyklé teplo, ihned přístroj vypněte a odpojte od napájení. Pak odpojte napájecí zdroj ze zásuvky a přestaňte přístroj používat. Pokud budete dále používat přístroj za abnormálních podmínek, hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem, různých škod, potíží apod.  
Máte-li pocit, že něco není v pořádku, přestaňte přístroj používat a kontaktujte dodavatele nebo servisní středisko.
- Přístroj neupravujte, nerozebírejte jeho vnitřní části, nesnažte se jej sami opravovat.  
Nezasahujte do konstrukce aroma difuzéru. Mohli byste tím způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění a/nebo jiné potíže. Pokud se přístroj porouchá, kontaktujte s žádostí o opravu svého dodavatele nebo servisní středisko.
- Zabraňte poškození vidlice napájecího zdroje, neohýbejte a nelámejte ji, netahejte za ni.
- Napájecí zdroj ani kabel nevystavujte vysokým teplotám, tlaku, nárazům, nepokládejte na něj těžké předměty, nezasahujte do jeho zapojení. Pokud je zdroj nebo kabel poškozen, může dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte aroma difuzér, je-li koncovka kabelu nebo vidlice napájecího adaptéru uvolněná, nebo je-li napájecí kabel poškozený. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Tento aroma difuzér není lékařský aspirátor. Nevdechujte dlouhodobě přímo a záměrně mikročástečky mlhy rozptýlované výduchem přístroje.  
Chraňte své zdraví a používejte tento aroma difuzér pouze k rozptýlování olejových esencí do vzduchu.