



Promyšlený doplněk pro sušení jemného prádla a bot

Koš do sušičky je určen pro sušení obuvi a jemného prádla. Jednoduchá instalace koše do bubnu sušičky a spuštění „časového programu“ zajistí rovnoměrné sušení bez rizika poškození vlivem pohybu bubnu, zároveň efektivní proudění vzduchu tak účinně a šetrně suší boty a všechny druhy jemného prádla. Funkce časového sušení vám

Technická specifikace

Výška (mm)	161
Šířka (mm)	548
Hloubka (mm)	370
partCode	9029802098